



11

OFF  
Time  
Heure

New Match

10

LOCAUX HOME HEIM  
VISITEURS VISITORS GAST

auto

+  
◀ 2 ▶  
-



RESET

Next Period

9

CORRECTION POSS. SERVICE

3

Sel



0/0

+ FAUTES F  
LOCAUX HOME HEIM  
VISITEURS VISITORS GAST  
+ SCORE SPIEL  
+ ND

7



5

LOCAUX HOME HEIM

8

VISITEURS VISITORS GAST

TEMPS MORTS  
TIME OUT  
AUSZEITEN

6

1

ON  
START

STOP

4

+

+

Bodet

BT 6000

	<b>Touche</b>	<b>Actions</b>
<b>Avant le match</b>	<b>1</b>	Allumer la table (une pression brève suffit) et laissez-la s'allumer (jusqu'à l'affichage du sport sur l'écran)
	<b>2</b>	Faire défiler les sports jusqu'à l'affichage de HANDBALL
	<b>3</b>	Valider
	<b>2</b>	Choisir la durée du match : Pour les – 11 ans = 3 x 12 minutes Pour les – 13 ans = 3 x 15 minutes Pour les – 15 ans = 2 x 25 minutes Pour les autres = 2 x 30 minutes
	<b>3</b>	Valider
<b>Pendant le match</b>	<b>1</b>	Démarrer le temps (au signal de l'arbitre)
	<b>6</b>	Marquer un but
		<b>Si temps mort demandé par entraîneur :</b>
	<b>5 + 4</b>	Sonner et arrêter le temps en signalant le temps mort à l'arbitre (bras tendu vers l'équipe qui le demande)
	<b>8</b>	Lancer le décompte du temps mort (sonnerie automatique)
	<b>1</b>	Redémarrer le temps au signal de l'arbitre
		<b>Si l'arbitre exclu un joueur pour 2 minutes</b>
	<b>7</b>	Lancer le décompte des 2 minutes (affichage sur la fenêtre + voyant rouge clignote sur tableau)
		<b>Si but marqué par erreur</b>
	<b>9</b>	Appuyer sur la touche annulation
	<b>6</b>	Appuyer sur la touche but (visiteur ou locaux)
<b>9</b>	Appuyer à nouveau sur la touche annulation	
<b>Fin</b>	<b>10</b>	Lancer un nouveau match (laisser appuyer jusqu'à revenir à la liste des sports)
	<b>11</b>	Eteindre la table (appui long jusqu'à ce que l'écran s'éteigne)